

Classe ambientale Euro	Data di entrata in vigore
Euro 1	Dal 1° gennaio 1993
Euro 2	Dal 1° gennaio 1997
Euro 3	Dal 1° gennaio 2001
Euro 4	Dal 1° gennaio 2006
Euro 5	Dal 1° gennaio 2011
Euro 6	Dal 1° settembre 2015

Euro 1

91/441/CEE
91/542/CEE
93/59/CEE

Euro 2

91/542/CEE punto 6.2.1.B
94/12/CEE
96/1/CE
96/44/CEE
96/69CE
98/77 CE

Euro 3

98/69/CE
98/77/CE rif. 98/69/CE A
1999/96/CE A
1999/102/CE rif. 98/69/CE
2001/1/CE rif. 98/69/CE
2001/27/CE A
2001/100/CE A
2002/80/CE A
2003/76/CE A

Euro 4

98/69/CE B
98/77/CE rif. 98/69/CE B
1999/96/CE B
1999/102/CE rif. 98/69/CE B
2001/1/CE rif. 98/69 CE B
2001/27/CE B
2001/100/CE B
2002/80/CE B
2003/76/CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B

Euro 5

2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 oppure Riga C
1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C
2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C
2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C
2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2
2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato)
715/2007*692/2008 (Euro 5A)
715/2007*692/2008 (Euro 5B)
2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2
2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato)
2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. Antipart)

Euro 6

715/2007*692/2008 (Euro 6A)
715/2007*692/2008 (Euro 6B)